

# КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т

(для многоканальных заполняется на **каждую систему учёта** тепла, или водопотребления)

Заказчик (плательщик): \_\_\_\_\_

Тел./факс (заказчика, плательщика): \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Обозначение ВИС.Т: \_\_\_\_\_

Ду<sub>под</sub> / Ду<sub>обр</sub>, (указывается Ду первичных преобраз. расхода ПРН (ПП), мм): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Верхний предел измерения - G<sub>max</sub> ПРН (ПП) на Ду<sub>под</sub> / Ду<sub>обр</sub>, м<sup>3</sup>/ч: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Динамический диапазон измерения - (10, 100, 250, 500, 1000, по умолч. 250): \_\_\_\_\_

Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.: на закр. системах – **ЕСТЬ**, на ГВС - **НЕТ**): \_\_\_\_\_

Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:

закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч. \_\_\_\_\_ или

открытая – (с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч. \_\_\_\_\_

Подпитка для закрытых систем (**ЕСТЬ/НЕТ**; если есть – указать Ду): \_\_\_\_\_

- верхний предел измерения ПРН (ПП) на подпитке, м<sup>3</sup>/ч \_\_\_\_\_ или

- цена импульса тахометрического расходомера, л/имп. \_\_\_\_\_

Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм : \_\_\_\_\_

Способ регистрации T<sub>хв</sub> для открытых систем (с клавиатуры, термометром): \_\_\_\_\_

Автоматическое переключение T<sub>хв</sub> зима-лето (ДА/НЕТ)\*: \_\_\_\_\_

Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв), мм : \_\_\_\_\_

Наличие регистрации давления ДА / НЕТ

Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) : \_\_\_\_\_

Наличие токового выхода теплосчетчика (0 – 5, или 4 – 20, или 0 – 20 мА): \_\_\_\_\_

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C): \_\_\_\_\_

Протокол удалённого доступа HLink / ModBus (по умолчанию HLink): \_\_\_\_\_

Наличие встроенного GSM/GPRS модема ДА / НЕТ

Выносная GSM-антенна (если необходима) \_\_\_\_\_ (м.)

## Дополнительное оборудование к теплосчетчику :

Комплекты монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж): ДА / НЕТ

Датчики давления : ДА / НЕТ

Адаптер переноса данных: ДА / НЕТ

Принтер: ДА / НЕТ кабель принтерный: ДА / НЕТ шкаф под принтер: ДА / НЕТ

Должность, Ф.И.О. заказчика : \_\_\_\_\_

(подпись)

\* При задании T<sub>хв</sub> с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с 01.10.)